



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM LIGNOSIL®-INCO-DL

テクニカル・データシート カイム・リグノシル・インコ-DL

1. 製品

カイム・リグノシル・インコ-DL は、カイム・リグノシル・インコを希釈するためのシリケート系希釈剤です。

2. 適用範囲

カイム・リグノシル・インコの希釈に使用し、半透明または透明の効果を出す。屋内の木材および木質材料の設計のために使用。

3. 製品特性

- ミネラル・マット
- 水蒸気拡散性
- 膜を形成しない
- 生態学的
- 溶剤と可塑剤を含まない
- 健康に有害な揮発物質を含まない
- 補修塗装が少なく経済的

製品データ:

- 密度 約 1.1 – 1.2 g/cm³

色:

半透明の白系

4. 塗装手順

下地準備:

下地は、安定、乾燥し、清潔であること。剥がれたり割れたりして壊れている箇所があれば、修復すること。ほこり、油分、その他の分離物質が付着していないこと。

塗装:

カイム・リグノシル・インコの塗装は、刷毛、ブラシ、ローラー、エアレス装置で可能です。リグノシル・インコは2回塗装して下さい。2回目(仕上)塗装は、1回目塗装後少なくとも24時間の乾燥時間の後に行ってください。

リグノシル・インコは、カバー力のあるコーティングを実現するためには希釈せずに使ってください。透明感を出すためには、リグノシル・インコ DL で希釈してください。1:1 から1:20の範囲の混合比が推奨されます(リグノシル・インコ:リグノシル・インコ-DL)。

ヒント:

木材の成分が原因となる変色が発生する可能性があります。

塗装条件:

空気および下地の温度が+5°C以上であること。乾燥した天候でのみ塗装してください。強い直射日光の中、また、強風の中で塗装作業をしないでください。日光によって温度が高くなっている下地に塗装しないでください。塗装後の表面を急速な乾燥、風、雨、強い日差しから保護してください。木材の水分含有量は18%未満であることが推奨されます。

乾燥時間:

気温23°C相対湿度50%の場合、24時間の乾燥時間をおいてから仕上塗装をしてください。より高い相対湿度や、より低い温度では、乾燥時間が長くなります。

使用量:

2回塗装で約0.2 l/m²使用します。この数値は目安です。使用量は、基板の性質と状態、塗装方法によって異なります。テスト的な塗装を行う事によってのみ使用量を決定できます。

塗装用具の洗浄:

水で洗ってください。



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM LIGNOSIL®-INCO-DL

テクニカル・データシート カイム・リゲノシル・インコーDL

5. 製品仕様

5L 20L

6. 保管

密閉した容器で、涼しく、霜のない保管庫で12ヶ月間保管できます。熱や直射日光を避けてください。

7. 廃棄

EC 廃棄物コード No. 08 01 12

塗料の残りを取り除いて空にした容器のみリサイクルに出してください。

8. 安全指示

Gis コード: BSW10

塗装対象外の表面(ガラス、天然石、セラミックなど)は適切な方法で保護してください。周囲や交通区域への飛沫は直ちに大量の水で洗浄する必要があります。飛沫から目や皮膚を保護してください。子供の手の届かない所に保管してください。

EC 安全データシートを遵守してください。

数値とプロパティは、当社の大規模な開発作業と実践的な経験の結果によるものです。書面による当社の推奨事項は、当社製品の選定を支援するものですが、法的に有効な契約関係を確立するものではありません。当社製品の購入者と使用者は、各自責任を持って施工に当たって下さい。建設上の一般的なルールを順守して下さい。製品または施工説明は、改善のために変更される事があります。このエディションは、これより前の全てのエディションに優先します。



KEIMFARBEN GMBH
Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax. +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49 (0)35456 676-0
www.keim.com info@keimfarben.de



ECO TRANSFER® JAPAN
エコ・トランスファー・ジャパン

株式会社エコ・トランスファー・ジャパン
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-9-4
KDX 日本橋江戸通ビル3階 TEL 03-5640-2697 FAX 03-5640-2686
www.ecotransfer-japan.com info@ecotransfer-japan.com